



1 PREPARE 2 TREAT 3 MAINTAIN

INTENSIVE WOOD CLEANER

DETERGENTE INTENSIVO PER LEGNO

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Intensive Wood Cleaner è un prodotto di pulizia appositamente sviluppato per tutte le superfici in legno per interni, come mobili, porte, pannelli, piani di lavoro della cucina ecc. indipendentemente dal fatto che siano non trattati, oliati o laccati. Intensive Wood Cleaner pulisce efficacemente

e rimuove sporco, grasso e macchie, rapidamente e facilmente.

AREA DI APPLICAZIONE

Pulizia di legno nuovo, non trattato, levigato e trattato. Ideale per tutte le specie di legno.



Pulizia facile e veloce

Pulizia di base e rimozione del grasso. Prepara le superfici per un ulteriore trattamento. Riduce le tensioni superficiali, in modo che il trattamento successivo possa essere effettuato con ottimi risultati.



Alta efficienza

Neutralizza il tannino e aiuta a minimizzare il rischio di decolorazione. Aiuta a ottenere colori più intensi. Prolunga la vita del legno.



Facile da usare

Premiscelato. Spray pratico e maneggevole che semplifica l'uso del prodotto. Per tutte le superfici.



Etichettato per il clima interno

Assicura un buon ambiente di lavoro durante l'applicazione. Non danneggia la qualità dell'aria interna. Solo per uso interno.

Informazioni Prodotto

Packaging: 750 ml

Colore: Trasparente





DESCRIZIONE DEL LAVORO

Preparazione

Utilizzare lo smacchiatore per legno WOCA per le macchie particolarmente ostinate.

Si prega di notare che

Intensive Wood Cleaner lascia le superfici oliate e trattate a cera completamente prive di oli, quindi è necessario ri-oliarlo/cerarlo dopo la pulizia.

necessario. Le superfici verniciate devono essere rinfrescate con WOCA Master Care.



APPLICATION



WIPING OFF

Trattamento

- 1 Agitare bene il flacone prima dell'uso.
- 2 Spruzzare Intensive Wood Cleaner sulla superficie.
- 3 Lasciare agire la miscela per 5 minuti, prima di pulire con acqua pulita.
- 4 Lasciare asciugare la superficie per 2-8 ore, a seconda dei trattamenti successivi.