



① PREPARE ② TREAT ③ MAINTAIN

INTENSIVE WOOD CLEANER

DETERGENTE INTENSIVO PER LEGNO



Pulizia facile e veloce

Pulizia di base e rimozione del grasso. Prepara le superfici per un ulteriore trattamento. Riduce le tensioni superficiali, in modo che il trattamento successivo possa essere effettuato con ottimi risultati.



Alta efficienza

Neutralizza il tannino e aiuta a minimizzare il rischio di decolorazione. Aiuta a ottenere colori più intensi. Prolunga la vita del legno.



Per tutte le superfici

Per superfici in legno non finite, oliate, incerate, laccate o insaponate superfici in legno per interni. Solo per uso interno.



Etichettato per il clima interno

Assicura un buon ambiente di lavoro durante l'applicazione. Non danneggia la qualità dell'aria interna.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Intensive Wood Cleaner è un prodotto sviluppato appositamente per la pulizia di tutte le superfici in legno per interni, come mobili, pavimenti, tavoli da cucina ecc. e può essere usato su superfici non trattate, oliate o laccate. Intensive Wood Cleaner è un detergente di fondo, che può essere usato su superfici particolarmente

macchie ostinate o prima che una superficie sia trattata per esempio con olio, vernice o sapone.

AREA DI APPLICAZIONE

Pulizia di legno nuovo, non trattato, levigato e trattato. Ideale per tutte le specie di legno.

Informazioni Prodotto

Consumo: 200-300 m²/L

Packaging: 1 L + 2.5 L





DESCRIZIONE DEL LAVORO

Preparazione

Ricordarsi sempre di fare una prova su un punto meno visibile per verificare la compatibilità della superficie con il prodotto.

Rapporto di miscelazione

1:20-1:40, a seconda del grado di sporcizia o della superficie.

Nota

Questo prodotto NON deve essere usato per la pulizia regolare e quotidiana.



Per i migliori risultati, usate due secchi: uno con acqua saponata e il secondo con acqua pulita per sciacquare il mop sporco.

Trattamento

- 1** Superfici di legno non trattate
1) Mescolare 125 ml di Intensive Wood Cleaner con 2,5 L di acqua calda. 2) Pulire la superficie di legno con uno straccio ben strizzato. Se la superficie è molto sporca, ripetere. 3) Lasciare asciugare completamente la superficie prima del trattamento successivo.
- 2** Superfici in legno trattate con sapone o olio
1) Mescolare 125 ml di Intensive Wood Cleaner con 2,5 L di acqua calda. 2) Pulire la superficie di legno con uno straccio ben strizzato. Per ottenere i migliori risultati, lasciare la soluzione di Wood Cleaner sulla superficie a lavorare per 5 minuti e pulire di nuovo con acqua pulita. Se necessario, la superficie può essere pulita con un tampone a mano o con una macchina per pavimenti. Se la superficie è molto sporca, ripetere. 3) Lasciare asciugare completamente la superficie prima del trattamento successivo. 4) Intensive Wood Cleaner è un detergente pesante e profondo; pertanto, le superfici devono essere nuovamente oliate/cerate o insaponate.
- 3** Superfici in legno verniciate
1) Mescolare 125 ml di Intensive Wood Cleaner con 5 L di acqua calda. 2) Pulire la superficie di legno con uno straccio ben strizzato. 3) Le superfici verniciate devono essere rinfrescate con WOCA Master Care.